




印刷時の注意

- ① 印刷指示前に、必ずモバイルプリンタの印刷準備を確認してください。



電源ランプが**緑色**に点灯している時
印刷可能です。

エラーランプ(**オレンジ色**)が点滅して
いるときは、用紙切れや紙づまり等です。

- ② モバイルプリンタと、モバイルノートPCは、印刷できる組合せがあります。持出す時に注意して下さい。



同じ色のシールが貼られた
機器がセットです。
番号は、電源を入れる順番
です。

- ③ モバイルプリンタを接続したまま、運ぶときは、モバイルノートPCと一緒に運んでください。



通信距離は約10mですが、
障害物、電波状況により変化
します。

- ④ 正しく印刷できない場合は、一度、業務を終了し、
モバイルノートPCの電源をオフにした後で、プリンタ、ノートPC
の順で電源を入れ直してください。